

گروه حفاظتی ایمن

طریقه نصب مودم های مختلف

طریقه نصب و تغییر IP

- ۱- ابتدا به منوی START سپس به Panel Control و از آنجا به Network Connection بروید .
- ۲- در Network connection بر روی Local Area Connection راست کلیک کرده سپس گزینه Properties را انتخاب نمایید .
- ۳- در پنجره باز شده Local Area Connection Properties بر روی گزینه TCP Internet Protocol(IP) کلیک کنید سپس بر روی گزینه Properties پایین سمت راست دبل کلیک کنید و در پنجره باز شده Internet protocol تغییرات ذیل را اعمال نمایید.
- ۴- ابتدا Use the following ip addresses را انتخاب کنید . (لازم به ذکر است برای وارد کردن IP نیاز است شما IP مودمات را بدانید) در صورت اینکه IP مودمات ۱, ۱۶۸, ۱۹۲ باشد به طریق ذیل عمل مینماییم :
IP Adresses 192.168.1.10
Sub net mask ۲۵۵, ۲۵۵, ۲۵۵, ۰
Default gateway 192.168.1.1
- در Default gateway باید همیشه IP مودمات را وارد کنید . در IP Adresses به جای ۱۰ آخرین عدد میتوانید از ۲ تا ۲۵۴ وارد کنید .
- در قسمت پایین preferred DNS server و Alternat DNS server میتوانید IP سایت ویا سرور سرویس ارائه دهنده ADSL یا IP دیگر سرور ها مانند یاهو را وارد کنید و یا میتوانید چیزی وارد نکنید . در پایان OK کنید .

طریقه نصب مودم D-Link 200t

- لطفا جهت نصب مودم ابتدا سیم تلفن را به مودم و از سوی دیگر به پریز تلفن متصل کنید توجه داشته باشید که از دو شاخه های ضد برق تلفن برای اتصال به هیچوجه استفاده نشود و ابتدا به ساکن کلیه دستگاه های تلفن و آی دی کالر های متصل به خط تلفن در نقاط دیگر منزل یا محل کارتان را قطع و از پریز در آورید و برای استفاده از هردستگاه تلفن نیاز به یک نویزگیر دارید .
- ۱- لطفا سیم دی مودم را در سیم دی خوان قرار دهید
 - ۲- کابل مودم را به یکی از پورتهای USB کامپیوتر خود متصل کنید
 - ۳- پس از اتصال برنامه D-Link باز شده گزینه سوم Install Driver را انتخاب نمایید . در صفحه آمده گزینه اول را انتخاب نمایید و Next کنید
 - ۴- در صفحه باز شده بنام Welcome..... دوبار Next کنید .
 - ۵- صفحه Select Service Provider باز شده Next کنید .
 - ۶- صفحه Select Driver Type باز شده گزینه Wan Driver را انتخاب کرده Next کنید
 - ۷- صفحه Communication Setting باز شده تغییرات زیر اعمال گردد
Encapsulation :PPPOE RFC2516 LLC Modulation : T1.413 VPI = 0 VCI = 35
سپس Next کنید .
 - ۸- صفحه بعدی را نیز Next کنید . در اینجا درایور مودم شروع به نصب شدن میکند و پس از حدود ۲ دقیقه نصب مودم با پایان میرسد Finish را کلیک کنید .
- نصب به پایان رسید . در روی صفحه Desk Top دو آیکون ظاهر میشود . گزینه Connection را باز کرده و User name و Password خود را وارد کرده کانکت شوید .

گروه حفاظتی ایمن

طریقه نصب مودم justec usb modem

لطفا جهت نصب مودم ابتدا سیم تلفن را به مودم و از سوی دیگر به پریز تلفن متصل کنید توجه داشته باشید که از دو شاخه های ضد برق تلفن برای اتصال به هیچوجه استفاده نشود و ابتدا به ساکن کلیه دستگاههای تلفن و آی دی کالر های متصل به خط تلفن در نقاط دیگر منزل یا محل کارتان را قطع و از پریز در آورید و برای استفاده از هردستگاه تلفن نیاز به یک نویزگیر دارید .

- ۱- لطفا سی دی مودم را در سی دی خوان قرار دهید
 - ۲- کابل مودم را به یکی از پورتهای USB کامپیوتر خود متصل کنید
 - ۳- پس از اتصال صفحه Wizard Welcome to the Found New Hardware ... باز شده گزینه اول یعنی Install the Software Automatically ... انتخاب کرده سپس Next کنید
 - ۴- صفحه Please Choose you ... باز شده Next کنید
 - ۵- صفحه دیگری باز شده شما گزینه اول که Driver Windows XP است را انتخاب کنید و Next کنید
 - ۶- صفحه Choose Your Line Type باز شده گزینه اول یعنی Standard Telephone ... انتخاب کرده Next کنید
 - ۷- صفحه Modulation Type ... باز شده گزینه اول یعنی Automatic ITU G.dmt ... را انتخاب کرده Next کنید
 - ۸- صفحه Network Protocol mode .. باز شده آخرین گزینه یعنی PPPover Ethernet LLC Nap(RFC 2516) را انتخاب کرده Next کنید
 - ۹- VCI ۳۵ را VPI ۰ قرار دهید و Next کنید
 - ۱۰- صفحه Rate Peak Cell باز میشود Username و Password خود را وارد کرده Next کنید
 - ۱۱- صفحه Summary Set Up باز شده Next کنید
 - ۱۲- حال ۴ عدد آیکون در صفحه Desk Top ظاهر شده است و دوبار صفحه Welcome to the Found New Hardware Wizard ... باز شده Next کنید
 - ۱۳- صفحه Please Select the Best ... گزینه اول را انتخاب کنید
 - ۱۴- در پایان Finish را کلیک کنید
 - ۱۵- حال یک آیکون دیگر روی صفحه Desk Top ظاهر شده است که کانکشن شما میباشد روی آن کلیک کنید بعد از باز شدن صفحه روی Dial کلیک کنید و وارد اینترنت شوید
- طریقه نصب نویزگیر
- نویزگیر ۳ خروجی دارد . یک خروجی Line که باید سیم تلفن از پریز به آن متصل شود و پس از آن از خروجی Modem یک سیم به modem و از خروجی Phone یک سیم به تلفن وصل شود .
- جهت استفاده بهینه از سرویس ADSL لطفا به نکات بالا توجه نمایید .

طریقه نصب مودمهای Planet ۳۴۰۰ & ۴۴۰۰

- ۱- ابتدا سیم LAN را به کامپیوتر و از طرف دیگر به مودم وصل نمایید.
- ۲- حال روی Internet Explorer کلیک کنید تا پنجره مربوطه باز شود و پس از آن در جای Address Bar تایپ کنید <http://192.168.1.254> و سپس Enter نمایید پنجره ای باز میشود .
- ۳- به جای user name و pass word تایپ کنید admin سپس روی Login یا yes کلیک کنید.
- ۴- صفحه ای باز میشود روی Quick Start که در بالا سمت راست قرار دارد کلیک کنید .
- ۵- صفحه دیگری باز شده روی Run Wizard کلیک کنید .
- ۶- صفحه بعدی را Next کنید . در صفحه جدید باز شده دوباره به جای user name و pass word تایپ کنید admin و پس از آن Next کنید .
- ۷- صفحه باز شده به نام Time Zone است در اینجا به جای (GMT) شهر (Tehran) را انتخاب کنید و Next کنید .
- ۸- در اینجا شما میتوانید ۲ انتخاب داشته باشید . اگر مایلید دو کامپیوتر هم زمان کانکت شوند و یا پس از روشن کردن کامپیوتر مستقیم وارد اینترنت شوید گزینه سوم یعنی PPPOE/PPPOA را انتخاب نمایید و اگر مایلید که هر زمان شما خواستید وارد اینترنت شوید در صفحه باز شده Bridge Mode را انتخاب نمایید و سپس Next کنید .
- ۹- چنانچه PPPOE را انتخاب کردید در صفحه جدید User name و Password خود را وارد کنید سپس : PPPOE LLC VPI : 0 VCI : 35 Connection Type
- را اعمال کنید سپس Next کنید و دوباره Next و سپس Close کنید . مودم نصب گردیده است . کامپیوتر را RESTART کنید بعد از بالا آمدن Windows شما متصل به اینترنت هستید .
- ۱۰- و چنانچه Bridge Mode را انتخاب کنید در صفحه جدید تغییرات ذیل را اعمال نمایید :

گروه حفاظتی ایمن

IPLLC VPI : 0 VCI : 35 Connection Type : 1483 Bridge

حال Next کنید .

- ۱۱- صفحه Quick Start Compelet باز شده Next کنید دوباره Next کنید پنجره دیگری باز شده روی Close کلیک کنید و صبر نمایید تا مرحله Install تمام شود . پس از پایان پنجره را ببندید .
- ۱۲- حال باید يك كانكشن بسازيد . به منوي Start رفته (دگمه پایین صفحه سمت چپ) داراي دو ستون است از ستون سمت چپ گزینه Connect To را راست کلیک کنید حال روی Open کلیک کنید تا وارد صفحه Network Connection شوید روی منوي File کلیک کنید تا باز شود گزینه New Connection را انتخاب کنید .
- ۱۳- پنجره Welcome to the New Connection Wizard باز میشود Next کنید دوبار Next کنید .
- گزینه دوم را انتخاب کنید سپس Next کنید دوباره گزینه دوم را انتخاب کنید سپس Next کنید .
- ۱۴- در پنجره ایجاد شده تایپ کنید Tehran.net و Next کنید .
- ۱۵- در اینجا User name و Pass word که از طرف شرکت تهران دات نت داده شده است را وارد کرده Next کنید .
- ۱۶- در پنجره جدید Add a shortcut را تیک کرده تا در روی Desk Top آیکن کانکشن شما ایجاد گردد و سرانجام روی Finish کلیک کنید پنجره کانکشن شما باز شده روی Connect کلیک کنید تا وارد اینترنت شوید .
- ۱۷- مطلب مهم دیگر اینست که روی مودم شما چراغهایی وجود دارد که باید چراغ PWR همیشه روشن باشد و چراغ SYS همیشه چشمک زن است و چراغ LAN و DSL همیشه باید روشن و ثابت باشد.

طریقه نصب مودم Planet 3410A

لطفا جهت نصب مودم ابتدا سیم تلفن را به مودم و از سوی دیگر به پریز تلفن متصل کنید توجه داشته باشید که از دو شاخه های ضد برق تلفن برای اتصال به هیچوجه استفاده نشود و ابتدا به ساکن کلیه دستگاههای تلفن و آی دی کالر های متصل به خط تلفن در نقاط دیگر منزل یا محل کارتان را قطع و از پریز در آورید و برای استفاده از هردستگاه تلفن نیاز به یک نویزگیر دارید .

- ۱- لطفا سی دی مودم را در سی دی خوان قرار دهید
- ۲- کابل مودم را به یکی از پورتهای USB کامپیوتر خود متصل کنید
- ۳- به My Computer رفته سپس سی دی خوان خود را Open کنید و پس از آن پوشه DR-ADE3410 را کلیک کرده درایور Windows XP را انتخاب کنید.
- ۴- درایور شروع به نصب شدن میکند شما تا آخر فقط Next کنید و در آخر Finish کنید .
- ۵- حال روی Internet Explorer کلیک کنید تا پنجره مربوطه باز شود و پس از آن در جای Address Bar تایپ کنید <http://192.168.1.254> و سپس Enter نمایید پنجره ای باز میشود .
- ۶- به جای user name و pass word تایپ کنید admin سپس روی Login یا yes کلیک کنید.
- ۷- صفحه ای باز میشود روی Quick Start که در بالا سمت راست قرار دارد کلیک کنید .
- ۸- صفحه دیگری باز شده روی Run Wizard کلیک کنید .
- ۹- صفحه بعدی را Next کنید . در صفحه جدید باز شده دوباره به جای user name و word pass تایپ کنید admin و پس از آن Next کنید .
- ۱۰- صفحه باز شده به نام Time Zone است در اینجا به جای (GMT) شهر (Tehran) را انتخاب کنید و Next کنید

- ۱۱- در اینجا شما میتوانید ۲ انتخاب داشته باشید . اگر مایلید دو کامپیوتر هم زمان کانکت شوند و یا پس از روشن کردن کامپیوتر مستقیم وارد اینترنت شوید گزینه سوم یعنی PPPOE/PPPOA را انتخاب نمایید و اگر مایلید که هرزمان شما خواستید وارد اینترنت شوید در صفحه باز شده Bridge Mode را انتخاب نمایید و سپس Next کنید .
 - ۱۲- چنانچه PPPOE را انتخاب کردید در صفحه جدید User name و Password خود را وارد کنید سپس : PPPOE LLC VPI : 0 VCI : 35 Connection Type
 - ۱۳- در ادامه عمل کنید سپس Next کنید و دوباره Next و سپس Close کنید . مودم نصب گردیده است . کامپیوتر را RESTART کنید بعد از بالا آمدن Windows شما متصل به اینترنت هستید .
 - ۱۴- و چنانچه Mode Bridge را انتخاب کنید در صفحه جدید تغییرات ذیل را اعمال نمایید :
- Connection Type : 1483 Bridge IPLLC VPI : 0 VCI
- حال Next کنید .

- ۱۴- صفحه Start Compelet Quick باز شده Next کنید دوباره Next کنید پنجره دیگری باز شده روی Close کلیک کنید و صبر نمایید تا مرحله Install تمام شود . پس از پایان پنجره را ببندید .

گروه حفاظتی ایمن

- ۱۵- حال باید يك كانكشن بسازيد . به منوي Start رفته (دگمه پايين صفحه سمت چپ) داراي دو ستون است از ستون سمت چپ گزینه Connect To را راست كليك كنيد حال روي Open كليك كنيد تا وارد صفحه Network Connection شويد روي منوي File كليك كنيد تا باز شود گزینه New Connection را انتخاب كنيد .
- ۱۶- پنجره Connection Wizard Welcome to the New Connection باز ميشود Next كنيد دوبار Next كنيد .
- گزینه دوم را انتخاب كنيد سپس Next كنيد دوباره گزینه دوم را انتخاب كنيد سپس Next كنيد .
- ۱۷- در پنجره ايجاد شده تايپ كنيد Tehran.net و Next كنيد .
- ۱۸- در اینجا User name و Pass word كه از طرف شركت تهران دات نت داده شده است را وارد كرده Next كنيد .
- ۱۹- در پنجره جديد Add a shortcut را تيك كرده تا در روي Desk Top آيكون كانكشن شما ايجاد گردد و سرانجام روي Finish كليك كنيد پنجره كانكشن شما باز شده روي Connect كليك كنيد تا وارد اينترنت شويد .
- ۲۰- مطلب مهم ديگر اينست كه روي مودم شما چراغهاي وجود دارد كه بايد چراغ PWR هميشه روشن باشد و چراغ SYS هميشه چشمك زن است و چراغ LAN و DSL هميشه بايد روشن و ثابت باشد.

طريقه نصب مودم D-Link 302-322-502-522

لطفا جهت نصب مودم ابتدا سيم تلفن را به مودم و از سوی ديگر به پريز تلفن متصل كنيد توجه داشته باشيد كه از دو شاخه های ضد برق تلفن برای اتصال به همچوجه استفاده نشود و ابتدا به ساكن كلييه دستگاهای تلفن و آی دی كالر های متصل به خط تلفن در نقاط ديگرمنزل يا محل كارتان را قطع و از پريز در آوريد و برای استفاده از هردستگاه تلفن نياز به يك نوبزگير داريد .

- ۱- ابتدا روی Windows Explorer كليك كرده تا يك صفحه باز شود.
 - ۲- در Address Bar آی پی مودم تان را وارد نماييد <http://192.168.1.1> سپس Enter نماييد
 - ۳- در پنجره باز شده بجای User name و word Pass وارد كنيد admin-admin و سپس Login نماييد.
 - ۴- وارد مودم D-Link شديد در صفحه باز شده روی Run Wizard كليك كنيد .
 - ۵- صفحه باز شده را Next كنيد.
 - ۶- در صفحه Choose Time Zoom نام شهر تهران را انتخاب كنيد و Next كنيد .
 - ۷- در صفحه Select Internet Connection Type گزینه اول PPPOE/PPPOA را انتخاب كرده و Next كنيد .
 - ۸- در صفحه Set PPPOE/PPOA بايد User name و Password خود را وارد كنيد و پس از ان .
 - ۹- VCI=35 و VPI=0 را انتخاب كنيد سپس Next كنيد
 - ۹- حال در اين صفحه رود Restart كليك كنيد تا مودم شما Restart شود . حال كلييه پنجره هه را ببديد و به چراغهای روی مودم خود توجه كنيد بايد چراغها PWR-SYS-LAN-DSL-PPP روشن شده باشد . Windows Explorer را باز كنيد و اينترنت شويد توجه :
- چنانچه مودم شما D-Link 322-522 باشد نياز داريد DRIVER مودم خود را نيز نصب كنيد . برا اين منظور سی دی مودم خود را در سس دی خوان قراردهيد . برنامه نصب بالا آمده رود Driver Install كليك كنيد تا برنامه شروع به نصب شدن كند . در هنگام نصب كافيست کمی دقت كنيد تادر پيامی كه می آيد Driver WIN XP را انتخاب كنيد مابقی برنامه بطور اتوماتيك نصب ميشود.

طريقه نصب مودم PLANET ۲۱۱۰

- ۱- CD مودم را در cd خوان قرار دهيد.
- ۲- كابل مودم را به پورت usb كامپيوتر خود نصب نماييد و پس از آن كابل مربوطه را به مودم متصل كنيد.
- ۳- پس از اتصال مودم از طريق كابل مربوطه به كامپيوتر صفحه Welcome to Found a New Hardware باز ميشود حال شما گزینه (Advance) ... (Install from a list or ...) را انتخاب كرده سپس Next نماييد.
- ۴- صفحه Please choose your ... باز ميشود روي BROWSE كليك كنيد حال درايوري كه cd خوان در آن قرا دارد را

گروه حفاظتی ایمن

انتخاب کنید سپس فولدر یا پوشه DRIVER را انتخاب کنید پس از آن فولدر یا پوشه driver و پس از فولدر یا پوشه ADSL را انتخاب کنید در انتها هم فولدر یا پوشه WAN را انتخاب کنید کار ما در این صفحه تمام است در خاتمه Next کنید تا به صفحه بعدی بروید .

۵- در این صفحه ۲ گزینه وجود دارد که شبیه هم هستند منتهی در آخر یکی به WAN ختم میشود و دیگری به LAN شما باید گزینه WAN را انتخاب کنید و پس از آن Next کنید برنامه شروع به نصب درایور میکند.

۶- چنانچه در حال نصب برنامه پنجره ای باز شد به نام Hardware Installation شما روی Continue Any Way کلیک کنید .

۷- در انتها پس از نصب برنامه روی آیکون Finish کلیک نمایید صفحه مربوطه بسته شده و پس از چند لحظه روی صفحه Desk top دو آیکون ایجاد میشود .

۸- دو آیکون ایجاد شده AccessRunner control panel (A و B) AccessRunner DSL حال روی گزینه A دبل کلیک کنید.

۹- کنترل پنل مودم باز شده حال شما دکمه ALT را گرفته و روی A کلیک تا کنسول کنترل پنل باز شود .

۱۰- در صفحه باز شده که به نام Conexant Accesser Runner ... است گزینه Porotocol Setup را انتخاب کنید و پس از آن در صفحه باز شده تغییرات زیر را اعمال نمایید:

VPI : 0 VCI 35

(Encapsulatoin : PPPover Ethernet LLC SNAP (RFC2516

حال Apply کنید و پس از آن OK نمایید صفحه کنسول کنترل پنل بسته میشود .

۱۱- حال روی AccessRunner DSL که در روی Desktop قرار دارد دبل کلیک کرده يك كانكشن باز میشود

User nme و Password خودتان را در محلهاي قيد شده وارد نمایید و پس از آن تيك save this user ... را بزنید تا Password و User nme شما save گردد و در مستطیل شماره تلفن که بدین گونه است هیچگونه تغییری اعمال ننمایید در آخر روی دکمه Dial کلیک کنید تا به اینترنت متصل گردید.

مراحل نصب مودم در اینجا به پایان رسید به امید موفقیت شما.

طریقه نصب مودم TP-Link ADSL2+ Router

مدل های (۴ USB 1 Port) TD-8840 Ethernet و TD-8841

و اکثر مدلهای دیگر هم طریق نصبشان به همین صورت است .

۱- سی دی مودمتان را در سی دی خوان قرار دهید.

۲- به My Computer رفته روی درایور سی دی خوان راست کلیک کنید و سپس Open کنید.

۳- تعدادی پوشه را مشاهده میکنید پوشه مربوط به مودم خود را انتخاب کرده سپس انرا Open کنید . در اینجا ما پوشه TD-8841 را باز میکنیم .

۴- از میان سه گزینه روبرو TP-Link ADSL modem RO ... را انتخاب کرده دبل کلیک میکنیم .

۵- در صفحه باز شده بدون هیچ تغییری LoGIN کنید .

۶- در صفحه بعد در بالای صفحه Quick Start را انتخاب کنید .

۷- در صفحه باز شده تغییرات ذیل اعلام شود

در Connection Type گزینه دوم PPPOE را انتخاب کنید.

در ATM VC Configure به جای VPI=0 و به جای VCI=35 قرار دهید.

در پایین هم User Name و Password خود را وارد کنید و در پایان submit نمایید . چند لحظه طول

میکشد تا مودم شما Reboot گردد . مودم شما نصب شده است .

در ضمن آی پی مودم شما http://192.168.1.1 می باشد. در صورت بروز مشکل گزینه Ping را انتخاب کرده و استفاده کنید .

طریقه نصب مودم PH net

۱- ابتدا CD مودم را در سی دی خوان قرار دهید.

۲- پس از چند لحظه پنجره Find a New hardware Wizard باز میشود گزینه اول را انتخاب کنید و Next نمایید.

گروه حفاظتی ایمن

- ۳- حال در پنجره باز شده گزینه اول Wan را انتخاب کرده Next نمایید.
- ۴- چنانچه در مراحل نصب پنجره Installatin Hardware نمایان گردید Countinue Anyway را انتخاب نمایید.
- ۵- پس پایان مراحل نصب درایور ۲ عدد آیکون بر روی صفحه Desktop و يك آیکون كوچك هم در منوي TaskBar ظاهر میشود. چنانچه بر روی آیکون در TaskBar علامت ضربدر مشاهده کردید مشخص کننده آن است که ADSL شما Active نیست و باید با شرکت ارائه دهنده سرویس تماس بگیرید.
- ۶- حال بر روی AccessRunner Control panel کلیک کنید تا باز شود و سپس بر روی دگمه هاي Alt+A کلیک کنید تا صفحه دیگر باز شود.
- ۷- گزینه Protocol Setup را انتخاب نمایید و در صفحه باز شده جدید تغییرات ذیل را اعمال نمایید :
VPI=0 VCI=35 و در Encapsulation Mode گزینه چهارم یعنی PPPover Ethernet LLC SNAP(RFC2516) را انتخاب نمایید و سپس Apply و پس از آن OK کنید.
- ۸- حال در روی Desktop بر روی دیگر آیکون یعنی AccessRunner DSL کلیک کنید. در پنجره باز شده Username و Password خود را وارد کنید سپس Dial نمایید و وارد اینترنت شوید.
- تذکر مهم : حتماً برای استفاده بهینه از مودم و اینترنت استفاده از نویزگیر یا Spliter ضروری میباشد.

طریقه نصب مودم COMTREND

- ۱- مودم را از جعبه مربوطه خارج کرده و سیم آبی رنگ را به مودم و از سمت دیگر به کامپیوتر وصل کنید و نیز سیم تلفن را نیز به مودم متصل نمایید.
- ۲- CD مودم را در سی دی خوان قرار دهید تا صفحه Find a New Hardware Wizard باز میشود گزینه اول را انتخاب کرده Next کنید.
- ۳- در مراحل اجرا هرگاه پنجره Hardware Installation باز شد گزینه Continue Anyway را انتخاب کنید تا مودم مراحل نصب به اتمام رساند.
- ۴- پس از نصب درایور روی Internet Explorer کلیک کنید تا باز شود سپس در Adress Bar تایپ نمایید ۱۹۲,۱۶۸,۱,۱ و enter کنید.
- ۵- در پنجره باز شده به جای User name وارد کنید root و به جای Password وارد کنید ۱۲۳۴۵ و Ok کنید تا وارد مودم شوید.
- ۶- از منوی کنار Quick Setup را انتخاب کنید و سپس تیک DSL Auto-connect را بردارید. در اینجا VPI=0 و VCI=35 باید باشد.
- پس از اعمال تغییرات Next نمایید.
- ۷- در صفحه Connection Type گزینه دوم PPPover Ethernet PPPOE کنید و Encapsulation Type باید روی LLC/SNAP BRIDGING باشد. Next کنید.
- ۸- در اینجا Username و Password خود را که شرکت داده است را وارد کنید و در PPPOE Service Name وارد کنید Tenrandat.net و Next کنید. دیگر صفحات را بدون هیچ تغییری Next کنید تا به Save-Reboot برسید. روی آن کلیک کنید تا تغییرات اعمال گردد. ۲ تا ۳ دقیقه زمان طول میکشد تا تغییرات اعمال گردد. پس از طی این زمان Internet Explorer را ببندید.
- ۹- در روی مودم خود باید چراغ LINE-ADSL TX/RX POWER روشن باشد و همینطور USB LINK.
- ۱۰- حال روی Internet Explorer کلیک کنید تا وارد اینترنت شوید.

طریقه نصب نویزگیر یا Spliter

- ۱- روی اسپلیتر شما سه عدد جایی سوتک موجود است.
- ۲- از خروجی Line يك سیم به پریز تلفن متصل کنید. در صورتی که از دو شاخه استفاده میکنید باید دو شاخه شما ضد برق نباشد.
- ۳- از خروجی modem يك سیم به مودم متصل کنید.
- ۴- از خروجی phone يك سیم به تلفن متصل کنید.
- نکته ضروری : به هیچ وجه هیچ دستگاه تلفن و آی دی کالری نباید بطور مستقیم به خطی که سرویس ADSL دارد وصل باشد چون باعث ایجاد نویز می شود.

گروه حفاظتی ایمن

طریقه نصب مودم پارادایم PARADYNE 6211

- ۱- ابتدا سیم USB مودم را به کامپیوتر و مودمتان وصل کنید .
- ۲- سی دی مودم را در سی دی خوان قرار دهید . صفحه Found new Hardware Wizard باز شده گزینه اول را انتخاب نمایید و سپس Next کنید
- ۳- در صفحه بعد گزینه اول را انتخاب کرده (Recommended) و Next کنید .
- ۴- چنانچه در هنگام نصب پنجره Hardware Installation پدیدار گردید روی گزینه Continue Any way کلیک کنید تا مراحل نصب به اتمام رسد . حال بر روی Finish کلیک کنید .
- ۵- - حال Internet Explorer خود را باز کنید و در Address Bar آبی پی مودم که ۱, ۱, ۱۶۸, ۱۹۲ را وارد کنید و در پنجره باز شده به جای Username و Password در هر دو قسمت admin را وارد نمایید و سپس گزینه Login کلیک کنید .
- ۶- وارد کنسول مودم شدید . گزینه Setup را انتخاب نمایید . وارد قسمت Firewall/Nat Service شوید و گزینه Firewall and Nat Service Enable را انتخاب کنید و سپس Apply کنید . در این مرحله دوبار از شما Username, password میخواهد و در هر دو قسمت admin وارد کنید و سپس Login نمایید . وارد منوی setup شوید و از منوی سمت چپ گزینه Wan-Bridge را انتخاب کنید .
- حال گزینه PPPOE را انتخاب نمایید و گزینه Firewall را غیرفعال کنید . حال Username, Password که از طرف شرکت ارائه دهنده ADSL داده شده است را وارد کنید و روی Apply کلیک نمایید و بعد از Refresh شدن صفحه بر روی گزینه Connect کلیک کنید .
- ۷- از منوی بالا گزینه Tools را انتخاب کنید و بر روی System command کلیک کرده سپس بر روی Save all کلیک کنید .
- بار دیگر وارد منوی Setup شوید روی گزینه Lan Configuration کلیک کنید و وارد قسمت configure شوید . در این قسمت میتوانید IP و Net Mask مورد نظر خود را در قسمت IP address وارد کنید و سپس Apply نمایید .
- در صورت داشتن IP استاتیک گزینه Enable DHCP Server برای فعال کردن DHCP استفاده کنید. برای این منظور باید در قسمت Start ip و End ip محدوده IP مورد استفاده را مشخص و تنظیمات را Save نمایید . نصب مودم به پایان رسید . حال پس از ۲ دقیقه کلیه صفحات را ببندید و دوباره Internet Explorer خود را باز کرده و وارد اینترنت شوید .

طریقه نصب مودم ایسوز Asus AM602 Combo

- ۱- ابتدا سیم USB مودم را به کامپیوتر و مودمتان وصل کنید .
- ۲- سی دی مودم را در سی دی خوان قرار دهید . صفحه Found new Hardware Wizard باز شده گزینه اول را انتخاب نمایید و سپس Next کنید
- ۳- در صفحه بعد گزینه اول را انتخاب کرده (Recommended) و Next کنید .
- ۴- چنانچه در هنگام نصب پنجره Hardware Installation پدیدار گردید روی گزینه Continue Any way کلیک کنید تا مراحل نصب به اتمام رسد . حال بر روی Finish کلیک کنید .
- ۵- در اینجا در برخی مواقع وبسته به اینکه سرویس دریافتی را از چه شرکتی دریافت کرده اید باید IP مودمتان را در START/COTROL PANEL/NETWORK CONECCCTION/LOCAL AREA CONNECTION وارد کنید . (لطفاً به قسمت آموزش طریقه تغییر IP مودم در سایت تهران دات نت مراجعه نمایید)
- ۶- حال Internet Explorer خود را باز کنید و در Address Bar آبی پی مودم که ۱, ۱, ۱۶۸, ۱۹۲ را وارد کنید و در پنجره باز شده به جای Username و Password در هر دو قسمت admin را وارد نمایید و سپس ok نمایید .

گروه حفاظتی ایمن

- ۷- در این قسمت وارد کنسول مودم میشوید . روی Quick Setup کلیک کنید . حال تیک-Dsl auto-connect را بردارید و به جای VPI=0 و VCI=35 را وارد کنید . (توجه داشته باشید VCI-VPI بسته به شرکت ارائه دهنده ADSL فرق میکند و باید از آنها مقادیرشان را بگیرید) و سپس Next کنید و در صفحه بعد گزینه (PPPOE over Ethernet) را انتخاب کنید و سپس Next کنید.
- ۸- در این صفحه username , password که شرکت ارائه دهنده ADSL به شما داده وارد کنید و روی گزینه Keep alive تیک کنید و سپس Next نمایید و در صفحه بعد روی گزینه EnableNat تیک کنید و Next کنید .
- ۹- در صفحه بعد گزینه Disable DHCP را فعال کنید و سپس Next کنید و در پایان روی گزینه Save/Reboot کلیک کنید .مراحل نصب مودم به پایان رسید و پس از ۲ دقیقه کلیه صفحات را ببندید و دوباره Explorer Internet خود را باز کرده و وارد اینترنت شوید.